



Arbeitsweise:

Die Elektropumpe fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass und drückt Sie durch den Reinigungspinsel auf den Waschtisch. Die verschmutzte Flüssigkeit fliesst umgehend in das Fass zurück und der Schmutz setzt sich im unteren Teil des Fasses ab. Dieses Filterlose Prinzip ist sauber, sparsam und effektiv. Die Arbeitsfläche sowie die Spritzbleche sind aus verzinktem Stahlblech.

Aufstellung:

Im Umkreis von 5 m sind offene Feuer und andere Zündquellen, z.B. Schleifgeräte oder Schweissplätze nicht zulässig. Ebenso ist das Rauchen verboten. Kennzeichnung dieses feuergefährdeten Bereiches durch das Verbotssymbol „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ (durchgestrichenes Streichholz). Für ausreichende, natürliche Lüftung muss gesorgt werden.

Technische Daten:

Pumpe AC 230 V 50 Hz, IP 65, 44W

Förderleistung: ca. 5 l/min

Reinigungsmedien:

Es dürfen nur Reinigungsmedien verwendet werden, die einen Flammpunkt von mind. 55°C aufweisen.

Montage:

Rückwand und Spritzbleche (klein und gross) zwischen Wannenrand und Lochblech stecken und miteinander verschrauben. Reinigungsgerät auf das Fass aufsetzen, wobei der Auslaufstutzen in die 3/4"-Öffnung des Fasses zu stecken ist. Pumpenrohr in die 2"-Öffnung des Fasses schieben. Pinselschlauch durch das Loch in der Rückwand stecken. Pinsel auf den Pinselschlauch stecken.

Sicherheitshinweise:



1. Kleinteilereiniger auf ebenem, waagrechttem Boden aufstellen. Das Gerät ist nur in einem Bereich mit ausreichender natürlicher Belüftung zu betreiben.
2. Im Umkreis von 5 m um das Reinigungsgerät sind offenes Feuer oder andere Zündquellen, z.B. Schleifgeräte oder Schweissplätze nicht zulässig.
3. Aufstellung des Reinigungsgerätes in explosionsgefährdenden Bereichen ist nicht zulässig.
4. Benutzen Sie Schutzhandschuhe.
5. Es sind nur Lösungsmittel mit einem Flammpunkt über 55°C zulässig!
6. Reinigungsmittel muss je nach Verwendungszweck, Einsatzzeit und Grad der Verschmutzung ausgewechselt werden.
7. In die Reinigungswanne sollten keine Teile gelegt werden, die die Standfestigkeit gefährden.
8. Verwenden Sie nur MATO Originalersatzteile!

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen.

Der Betreiber der Anlage hat sicherzustellen, daß der Inhalt der Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise dem Bedienungspersonal bekannt sind.

- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Fasses
- Die Pumpe niemals mit „Gewalt“ betätigen.
- Beschädigte Teile unverzüglich austauschen.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Wartung und Pflege:

Das Reinigungsmittel muss je nach Verwendungszweck, Einsatzzeit und Grad der Verschmutzung in entsprechenden Zeitabständen durch frisches Reinigungsmittel ersetzt werden. Das Kleinteilreinigungsggerät ist regelmässig zu Reinigen, zu warten und stets in arbeitssicherem Zustand zu betreiben. Die Intervalle richten sich nach den betrieblichen Verhältnissen. Bei eventuellen Defekten der Schläuche ist nur ein Austausch gegen Originalschläuche erlaubt (Art. 357 33 93).

Gewährleistung:

Bei Beachtung der Bedienungsanleitung und bestimmungsgemässer Verwendung haften wir im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Bei Garantieansprüchen unbedingt die Rechnung Ihres Händlers mit Kaufdatum beifügen.