

Montagewerkzeug Klemmprofile

Montage-Hinweise für Klemmprofile

Klemmprofile gestatten, ohne Verwendung von Kitt, rasch Verglasungen auszuführen, die den Vorteil haben, ohne weitere Vorkehrungen an ähnlich dünnen Materialien wie Blech, Kunststoff- und Sperrholzplatten ausgeführt und bei Glasbruch mit den gleichen Mitteln erneuert werden zu können.

Montage

- sich die funktionell beste Lage der Stossstelle überlegen
- Profil mit dem ungeöffneten Schlitz in den Ausschnitt stecken (Abb. 1)
- Scheibe unten einsetzen und mit geeignetem Werkzeug Scheibe in die restliche Profillänge einziehen (Abb. 2)
- Seifenwasser oder Glycerin im Füllkanal erleichtern hieraus das Einziehen des Füller mit Werkzeug Art. No. 10008999 (Abb.3)
- Füller nicht dehnen, dauernd mit dem Daumen Zugeinwirkung auf minimale Restlänge beschränken (Abb. 4)
- Längenzugabe abschneiden und nach Entspannen schliessen.

Berechnung des Glaseinsatzes

Von der lichten Breite bzw. Höhe des zu verglasenden Ausschnittes wird die doppelte Stegdicke +3 mm abgezogen.

Berechnung der Profillänge

Profillänge womöglich gleich auf Ausschnitt bestimmen durch sattes Aufstecken. Dann 1-2% zugeben, damit für die Stossstelle eine Vorspannung entsteht.

