

Outil pour le montage des profils à clé

Instruction pour le montage des profils à clé

Les profils à clé permettent d'exécuter rapidement des vitrages sans mastic. Ils offrent en outre l'avantage d'être également appropriés pour d'autres matériaux tels que tôles, plaques en matière plastique et contre-plaqué, et ceci sans autre dispositif suppl. Si une vitre est cassée, elle sera remplacée en utilisant les mêmes moyens.

Opération de montage

- chercher la meilleure place fonct. pour l'endroit de jonction
- placer le profil avec fente fermée dans l'ouverture (fig. 1)
- Mettre en place la vitre en commençant par le bas et l'introduire dans la longueur restant du profil avec un outil approprié (fig. 2)
- De l'eau savonneuse ou de la glycérine dans la rainure facilite l'introduction de la clé avec l'outil No d'art. 10008999 (fig. 3).
- Ne pas l'allonger, mais au contraire restreindre constamment avec le pouce la traction à la longueur minimale restante (fig. 4)
- Couper le surplus de longueur et fermer après détente.

Calcul des mesures de la vitre

Déduire la double épaisseur du pas + 3 mm de l'ouverture à vitrer, aussi bien en longueur qu'en largeur.

Calcul de la longueur du profil

Déterminer si possible la longueur du profil en l'appliquant sur l'ouverture. Y ajouter 1-2% afin d'avoir une compression initiale à l'endroit de jonction.

